


第6章 テスター用 アダプタ



バルボ

テスター用の 万能電源を作る

テスターの使用範囲をひろげ、ますます便利にしよう、というアダプタを若干コシラエてみました。考えようによってはドンナに複雑なキカイでも、指示計としてテスターを用いればテスターのアダプタと呼べる（ライカの交換レンズの中にソナナがありました）はずですが、ここで説明しようとするアダプタはもっと簡単な、組立てるのにあまり時間のかからない、しかも、ジャンク・ボックスのなかにコロガッている公算の大きい、ありふれた部品で作れるアダプタです。

第1図—テスター・アダプタ用万能電源

第5章に説明したように、テスターはLC計、メガー、等として使用できますが、これらの測定にはテスター以外の電源が必要です。ジャンク・ボックスにコロがっていた並四トランスと、コレもなにかに使ったことのある古シャシを用いて、テスター用の万能電源を作りました。

回路は第1図のとおり、別にとりたてて変った点もありますが、一応説明しますと、“テスターへ”と記入され



スターを用いているため、この抵抗は不要ですから、ただ保安用として数kΩの抵抗を入れるだけですむので、小形測定器やプリアンプのB電源としても用いることができます。

E_fと記した端子は、チェッカ用のヒラメント用電圧をとり出す端子です。私の用いたトランスが1948年製の並四トランスですので、図のようにE_fを5段階に切換えて、12Vまでの電圧を得ています。もっと高電圧まで必要な場合は、トランス1次側の90Vタップを組合せることもできますが、あまり必要を感じませんでした。

このセットで普通と変っている点は、シャシを完全に浮かせてあることです。これはテスターCレンジ電源として100V ACをとったり、また万能電源としてバイアス電圧供給用に使用する可能性が（私のばあいには）あるためです。コンデンサ測定レンジで、電圧に対するアジャストの効かないテスターでは、電源に電圧調整器を入れる必要を生じますので、そのようなテスターを使用の方は、スライダックとでも組合せて使ってください。トランスは、たいいていのものが使えるはずで

た端子はテスターをLC計、メガーとして使用するためのAC 100V、6.3V および DC 300V を供給する端子です。供給電圧をS₂で切換えています。図上R_xと記した抵抗は、テスターをメガーとして用いる倍率器です。私のばあいはH社のテ

チューブ・チェッカ用シャシ



ルにもチューブ・チェッカ にもメガーにも

岸 清

すが、もし新しく作らせるのなら、ヒータ巻線にいろいろの電圧を出しておくくと便利です。

あらゆる真空管に 適合する万能チェッカ

エミッション・チェッカは、要するに真空管の内部抵抗計です。ソソならテスターの抵抗計を使用しても同じではないか？というギモンが起きてきます。実際エミッション・チェッカとしてテストを使用することができます。

真空管のエミッションを測ろうとするなら、まず真空管に灯をともしなければなりません。カマワないからヒータ電源として、真空管がささっているセットの電源を使用します。ついでにソケットもそのセットのをそのまま借用したら簡単です。つまり、真空管はセットに差したまま測ろうというわけです。B電源を入れて、動作状態の E_p-I_p からエミッションを推定してもよいのですが、 E_p が変わるごとに I_p も変わるので、異なるセットでの比較が困難ですから、思い切ってB電圧を外してしまいます（整流管を抜いてシマエばよろしい）。

テスターを抵抗計として、+リードをカソード、-リードを（第1）グリッドに当てて、指示を読みとります。

もともとがテスターですから、各電極間のショート・テストはお手のものです。このばあいにはカソードに-リードを当てないと、エミッションでメータが振れてしまうかも知れません。当然のことですが、ソケットに接がれている抵抗値には、充分気をつけてください。

第2図は万能エ

ミッション・チェッカなる配線図です。図で同一番号をつけた端子は、すべて共通に配線してしまいます。Mt管やGT管には、ヒラメント端子の違ったものがある、いちいち電源の接続を変えるのはオクウですから、その接続に対応するようにヒータ線だけ違ったソケットを用意してあります。もし、きわめて特殊なヒラメント接続の球を、チェックする必要があるときは、電源プラグを抜いて、このソケットから、テスト用のソケットにリードを接なぐように考えてありますが、一般の球では、まずその必要はありません。

テスト棒をさすUSのソケットは、おなじピン番号（くわしくは、このソケットのみ表から見て、他のソケットを底から見たのと同じになるようにしてあります）の、ヒータ線以外の全ソケットのピンに接いでありますので、このソケットにテスト棒を差しかえるだけで、簡単に管種の選択をおこなうことができます。トップ・グリッドの端子は、直接テスト棒をふればよいので、ここに引出してありません。

ヒラメント電源としては、前に説明した万能電源を使用します。このチェッカのシャシの片側がガラシとしているのは、将来のソケット増設に備えたためで


す。テスターの種類がことになると、当然GOODの指示値も異なりますから、標準管を選んで比較表をこしらえておきます。


テスターをバルボルに用いる 高インピーダンス・アダプタ

カソード・ホロウ増幅器の入力抵抗は、トテツもなく高くすることができるとは皆様ご存じだと思います。しかもカソード・ホロウのゲインは、負荷



第2図—チューブ・チェッカ用ソケット接続図





第3図—DC, AC バルボル・アダプタ全回路図

抵抗さえ大きくしておけば、ほとんど1に近いというアリガタイ（入力電圧と出力電圧を換算する必要のない）性質をもっています。ですから、第3図のようにテスターの前にカソード・ホロウを付加することによって、バルボル級の内部抵抗をもって測定できるのではないかと、まず考えられます。

しかし、実際にはこの回路のままで負の電圧はほとんど測れませんし、正の電圧でも実際にテスターの内部抵抗が不足する低電圧の範囲では、 I_p が非常に減少して、うまく測れないのです。といってこの範囲でうまく動作する定数を選らぶと、回路の直線性が悪化して、高電圧の測定が不可能になり、さらにゲインは1よりも低下が大となり、換算が必要になるなどあまりユカイではありません。そこで第3図のようにカソード抵抗の帰線をマイナスに落してやります。私の作ったキカイでは、ついでにグリッド・バイアスもグリッド・リーク・バイアスにして、抵抗を1本節約してしまいました。

実際のセットは、次に説明するACミリボルト・メータと電源を共通にし、ついでに1つのシャシに組込んで双子

巻線を使用して、他の球とヒータを絶縁してあります。パワー・トランスとして古い並四トランスを用いたので、整流管のヒータ巻線が不足し、6X4を半波整流で使用する、奇妙な事態が発生しました。

このアダプタを用いるには、第5図で $E_{DC} OUT$ と記された端子に、DC電圧計としたテスターをつないで、 $E_{DC} in$ と記された端子で測定します。テスターの内部抵抗が $2.5k\Omega/V$ 以上のばあい、 $-200V$ から $+200V$ までの測定が可能で、増幅度もおおよそ0.99でまず換算の必要はありません。ただグリッド・バイアス分だけカソードが正になるので、入力端子をショートした(0V)ときにも、2V前後の出力電圧を生じるので、AVCなど低い電圧を測るときにはこの分だけ、読取り値を補正する必要があります。

プリアンプの調整に便利な AC ミリボルト計

シャムの双生児のもう片方はACのミリボルト・メータです。12AX7 2段でおおよそ20dBずつ増幅し、テスターの6Vレンジが100倍の感度となり

フル・スケール 60mV レンジ（目盛1mV）として、使用できるように設計したものです。各段とも充分のNF Bをかけて安定化してあります。さらにスイッチによって増幅度を切換えてゲイン 20dB (10倍) として、テスターの6Vレンジがフル・スケール 600mV としても使用できます。

製作にあたってとくに注意することはありませんが、12AT7の出力に入った $0.1\mu F$ のコンデンサは、私がこのアダプタとH社 M-70 形テスターを組合せて充分な値なので、一般のテスターに対しては $0.5 \sim 1\mu F$ にしないと、50~60%のハムの正しいレベルを読みとることができません。なお第3図中の各部の電圧は、ゲイン 100倍側に、スイッチを切換えておいた状態での測定値です。

このようにテスターは単独でも、非常に広範囲に各種の測定につかえますし、それにちょっとした電源、プリアンプを追加すると、ヘタなバルボルそのものの性能を発揮させることができます。もっともこの種のアダプタは測定のときに、セットアップするのが少し手間ですが、それなれてしまえば大したことはありません。要はテスターをどこまで使いこなしてやるかという決意ひとつです。部品としてはなんともいうように、とりたてて大物を必要としません。

さて、バルボルのときは……これは次ページをごらんください。